
**INFORMATION TILL INSTALLATÖREN:****Installation:**

Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.




**ANSLUTNINGAR:**

- 1.(1" utv) Expansion/Avluftning
- 2.(DN32) Tillopp från värmekälla
- 3.(DN20) Termometer
- 4.(DN50) Elpatronuttag
- 5.(DN32) Retur till värmekälla
- 6.(DN20) Avtappning/Expansion

**TEKNISKA DATA:**

Bredd:.....630mm  
 Djup:.....630mm  
 Höjd:.....1730mm  
 Arbetstryck:.....Max 3Bar  
 Arbetstemp:.....Max 100°C  
 Reshöjd:.....1840mm

Isolering mineralull: 110mm runt tanken,  
 145mm på toppen.

Vikt Kg: <b>52.50</b>	Datum: <b>2014-11-14</b>	Konstruerad av: <b>JSV</b>	Godkänd av: <b>AEN</b>	Skala: <b>1:15</b>	Format: <b>A4</b>	Blad Nr:	
	 Gen. tol: <b>SS-ISO 2768-1 m</b>	Namn:  <b>TIP 320L/A</b>				Art. Nr: <b>322-00000</b>	
	Generell Ra: 					Kund/Notering:	
						Ritningsnummer:	Revision: